



SCHNELL START

1.



Schließen Sie die Tastatur mit dem USB-Kabel an Ihren Computer an und schalten Sie Ihren Computer ein.

2.



Drücken Sie die Fn-Lock-Taste in der oberen rechten Ecke der Tastatur, um die orangefarbenen Tasten zu aktivieren.

3.



Drücken Sie die Taste „Lupe ein“, um den Lupenmodus zu aktivieren.

Sie können nun alle Tastaturfunktionen nutzen.

UMFASSENDE LEITFADEN




EINFÜHRUNG IN DIE **Fn**-TASTEN

Um eine der F1-F12-Funktionen zu aktivieren, drücken Sie die Fn-Lock-Taste in der oberen rechten Ecke der Tastatur. Dadurch erhalten Sie direkten Zugriff auf alle Barrierefreiheitsfunktionen der F-Tasten.



Die Fn-Lock-LED leuchtet auf, wenn die Fn-Lock-Funktion

Alternativ können Sie die Fn-Taste zusammen mit der entsprechenden Taste drücken, um vorübergehend auf die Fn-Funktion dieser Taste zuzugreifen.

F1**F2****F3**

BARRIEREFREIHEITSFUNKTIONEN

Drücken Sie diese Taste, um die **EINSTELLUNGEN DER LUPE** zu öffnen. Hier können Sie die Zoomstufen und Zoomschritte der Lupe anpassen, festlegen, dass sich die Lupe beim Start von Windows automatisch einschaltet, sowie die Ansicht und die Leseinstellungen der Lupe ändern.

Klicken Sie im Abschnitt „Zoomstufe“ der Lupe-Einstellungen auf den Dropdown-Pfeil auf der rechten Seite. Dadurch wird das Menü „Zoom-Schrittweite“ geöffnet. Wir empfehlen, die Standardeinstellung auf 10 % oder 25 % zu ändern.

Schließen Sie das Einstellungsfenster über das „X“ in der oberen rechten Ecke, um das Fenster „Einstellungen der Lupe“ zu schließen.

VOLLBILDSCHIRM-ZOOM-ANZEIGEMODUS

Wechseln Sie zur Vollbildansicht. Beim Vergrößern wird der gesamte Bildschirm vergrößert.

Dies funktioniert nur, wenn die Lupe aktiviert ist!

OBJEKTIV-ZOOM-ANSICHT-MODUS

Wechseln Sie in die Linsenansicht. Bewegen Sie die Maus, um eine Lupe über den Bildschirm zu schieben.

Dies funktioniert nur, wenn die Lupe aktiviert ist!

F4

DOCK-ANSICHT-MODUS

Wechseln Sie zur Dock-Ansicht. Ein Dock am oberen Bildschirmrand zeigt eine vergrößerte Ansicht der Position des Mauszeigers an.

Dies funktioniert nur, wenn die Lupe aktiviert ist!

F5

LUPE AKTIVIEREN & VERGRÖßERN

Mit jedem Tastendruck wird der Zoom entsprechend der gewählten Stufe um den Bereich herum erhöht, in dem sich der Mauszeiger befindet.

Wenn Sie diese Taste zum ersten Mal drücken, wird die Lupe aktiviert!

F6

VERKLEINERN

Durch das Verkleinern wird der Vergrößerungsfaktor in der ausgewählten Stufe um den Bereich herum verringert, in dem sich der Mauszeiger befindet.

Dies funktioniert nur, wenn die Lupe aktiviert ist!

F7

ZOOM 100%

Wechselt zwischen 100 %-Zoom und der eingestellten Vergrößerung.

Dies funktioniert nur, wenn die Lupe aktiviert ist!

F8

VERGRÖßERUNG AUSSCHALTEN

Das funktioniert nur, wenn die Lupe aktiviert ist!

F9

FARBEN UMKEHREN

Kehren Sie die Farben im vergrößerten Bereich um, um die Augen zu entlasten oder den Text für manche Menschen besser lesbar zu machen. Um die Farben wieder auf den Normalzustand zurückzusetzen, drücken Sie die Taste erneut.

Dies funktioniert nur, wenn die Lupe aktiviert ist!

F10

HOCHKONTRAST-MODUS

Ändert das Erscheinungsbild von Windows und Microsoft-Apps auf ein Hochkontrast-Design.

Bei der Aktivierung des Hochkontrastmodus werden Sie durch eine Meldung darauf hingewiesen, dass der Hochkontrastmodus in Kürze aktiviert wird.

F11

SPRACHEINGABE

Öffnet das Diktat-Tool „Sprach-Eingabe“.

Klicken Sie mit dem Mauszeiger in das Eingabefeld, bevor Sie die Sprach-Eingabe aktivieren.

F12

LUPENLESEGERÄT

Schalten Sie den Magnifier Reader ein oder aus. Der Magnifier Reader beginnt mit dem Vorlesen an der Stelle, an der mit der Maus geklickt wurde.

Dies funktioniert nur, wenn die Lupe aktiviert ist!